

MANUEL D'UTILISATION

Borne de charge VE



IUT GCCD Tarbes

DESCRIPTIF EXTERIEUR




Bandeau lumineux

Bouton sensitif




Pictogrammes utilisateur

BANDEAU LUMINEUX

 éteint	Borne hors tension
 vert fixe	Borne prête pour la charge ou charge complète
 clignotant vert	Borne en attente de passage en horaire à tarif réduit
 pulsation verte	Véhicule électrique en charge
 clignotant bleu	Véhicule électrique en attente de charge et charge non finalisée
 pulsation bleue	Véhicule électrique en charge après une charge interrompue
 clignotant vert/blanc	Borne en attente de connexion ou de déconnexion du véhicule électrique

 rouge fixe	Anomalies cf. chapitre 7. Anomalies
 clignotant rouge	
 pulsation rouge	
 clignotant vert rapide	

PROCEDURE DE CHARGE



Une fois le véhicule garé et arrêté :

1. Brancher votre cordon côté véhicule
2. Puis côté borne de charge
3. Laisser la voiture charger le temps souhaité
4. Débrancher le cordon côté borne de charge
5. Puis débrancher votre cordon côté véhicule